

PROFI FLEX HT

Podwójne przewody do instalacji solarnej



Każdy z przewodów solarnych jest osobno izolowany otuliną kauczukową EPDM HT i dodatkową warstwą ochronną z tworzywa sztucznego



Wystarczy rozciąć ochronną warstwę zewnętrzną na odpowiedniej długości



Rozchylić oba przewody i ewentualnie przyciąć do odpowiedniej długości



Po zamontowaniu zestawu przyłączeniowego przewód jest gotowy do podłączenia